

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CBTZ Concealed Beam Tie Installation Instructions

Instrucciones de instalación de uniones ocultas para vigas CBTZ


CBTZ – Instructions d’installation d’attache pour poutre dissimulée

SIMPSON

Strong-Tie

®

Post Installation / Instalación en el poste / Installation du poteau



1. On a squared-off post, mark the center of the top of the post.

En un poste de sección cuadrada, marque el centro de la parte superior del poste.

Sur un poteau carré, marquez le centre du dessus du poteau.

- 2a. Using a 1 1/4" auger bit and square, drill a 1 1/4"-diameter hole into the end of the post at the center mark.

Usando una broca tipo barrena de 1 1/4" y una escuadra, perfore un agujero de 1 1/4" de diámetro en el extremo del poste, en la marca de centro.

En utilisant une mèche à bois de 1 1/4 po et une équerre, percez un trou de 1 1/4 po de diamètre dans le bout du poteau à la marque de centre.

- 2b. Drill the hole a minimum of 5 1/4" deep for CBT2Z (7" for CBT4Z).

Perfore el agujero con una profundidad mínima de 5 1/4" para el CBT2Z (7" para el CBT4Z).

Percez le trou d'un minimum de 5 1/4 po de profondeur pour le CBT2Z (7 po pour le CBT4Z).

3. Draw the center line of the 1 1/4" hole on the outside of the post (**confirm alignment by placing CBTZ into hole and make adjustments to the center line as necessary**).

Trace la línea de centro del agujero de 1 1/4" en la parte exterior del poste (**confirme la alineación colocando el CBTZ en el agujero y haga ajustes en la línea de centro, si es necesario**).

Dessinez la ligne de centre du trou de 1 1/4 po à l'extérieur du poteau (**confirmer l'alignement en plaçant le CBTZ dans le trou et faites les ajustements à la ligne de centre si nécessaire**).

Check to see if post is plumb and make adjustments as necessary. CBTZ may be 5° from vertical and still achieve published loads.

Verifique que el poste esté vertical y haga ajustes, si es necesario. El CBTZ puede quedar a 5° con respecto a la vertical y todavía soportar las cargas publicadas.

Vérifiez que le poteau est d'aplomb et faites les ajustements nécessaires. Le CBTZ peut être à 5° de la verticale et encore obtenir les charges publiées.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CBTZ Concealed Beam Tie Installation Instructions

Instrucciones de instalación de uniones ocultas para vigas CBTZ

CBTZ – Instructions d’installation d’attache pour poutre dissimulée


SIMPSON

Strong-Tie

®

Beam Installation (cont.) /


Instalación en la viga (cont.) / Installation de la poutre (suite)



- 4.** For the POST end of the CBTZ, use the provided template, tape measure or the CBTZ (using the aid of the layout tab for the POST end of the CBTZ) to mark the center of the dowel pin holes of the CBTZ on the center line.

Para el extremo del CBTZ que se orienta hacia el poste, utilice la plantilla que se suministra, una cinta métrica o el CBTZ (con la ayuda de la lengüeta guía del extremo del CBTZ que se orienta hacia el poste) para marcar el centro de los agujeros para pasadores de espiga del CBTZ en la línea de centro.

Pour l’extrémité POTEAU du CBTZ, utiliser le gabarit fourni, un ruban à mesurer ou le CBTZ (en utilisant l’aide de l’onglet de mise en place pour l’extrémité du POTEAU du CBTZ) pour marquer le centre des trous de goujon du CBTZ sur la ligne de centre.




- 5.** Using a square, drill $\frac{1}{2}$ " holes through the post for the dowel pins. It's recommended to place a scrap piece of wood on the back side to minimize wood splintering.

Usando una escuadra, perfore agujeros de $\frac{1}{2}$ " a lo largo del poste para los pasadores de espiga. Se recomienda colocar un trozo de madera en la parte posterior para disminuir al mínimo el astillamiento.

À l'aide d'une équerre, percez des trous de $\frac{1}{2}$ po au travers du poteau pour les goujons. Il est recommandé de placer un morceau de bois de rebut sur la face arrière pour réduire au minimum l'éclattement du bois.

Beam Installation / Instalación en la viga / Installation de la poutre



- 6.** Mark the center of the beam where the beam will be bearing on the post.


Marque el centro de la viga donde la viga quedará apoyada al poste.

Marquez le centre de la poutre où la poutre reposera sur le poteau.

- 7a.** Using a $1\frac{1}{4}$ " auger bit and square, drill a $1\frac{1}{4}$ "-diameter hole into the bottom of the beam at the center mark. (If the CBTZ is not plumb from the post installation, place the CBTZ into the post and use as a layout for drilling the hole into the beam).

Usando una broca tipo barrena de $1\frac{1}{4}$ " y una escuadra, perfore un agujero de $1\frac{1}{4}$ " de diámetro en la parte inferior de la viga, en la marca de centro. (Si el CBTZ no queda vertical en la instalación en el poste, coloque el CBTZ en el poste y utilícelo como guía para perforar el agujero en la viga).

En utilisant une mèche à bois de $1\frac{1}{4}$ po et une équerre, percez un trou de $1\frac{1}{4}$ po de diamètre dans le bas de la poutre à la marque de centre. (Si le CBTZ est pas d'aplomb après l'installation du poteau, placez le CBTZ dans le poteau et utilisez-le comme gabarit pour percer le trou dans la poutre).



INSTALLATION INSTRUCTIONS

CBTZ Concealed Beam Tie Installation Instructions

Instrucciones de instalación de uniones ocultas para vigas CBTZ

CBTZ – Instructions d’installation d’attache pour poutre dissimulée

SIMPSON

Strong-Tie

®


Beam Installation (cont.) /

Instalación en la viga (cont.) / Installation de la poutre (suite)

- 7b.** Drill the hole a minimum of $4\frac{3}{4}$ " inches (7" for CBT4Z).

Perfore el agujero con una profundidad mínima de $4\frac{3}{4}$ " (7" para el CBT4Z).






Percez le trou d'un minimum de $5\frac{1}{4}$ po de profondeur pour le CBT2Z (7 po pour le CBT4Z).



- 8.** Draw the center line of the $1\frac{1}{4}$ " hole on the outside of the beam (**confirm alignment by placing CBTZ into hole and make adjustments to the center line as necessary**).

Trace la línea de centro del agujero de $1\frac{1}{4}$ " en la parte exterior de la viga (**verifique la alineación colocando el CBTZ en el agujero y haga ajustes en la línea de centro, si es necesario**).

Dessinez la ligne de centre du trou de $1\frac{1}{4}$ po à l’extérieur de la poutre (**confirmer l’alignement en plaçant le CBTZ dans le trou et faites les ajustements à la ligne de centre si nécessaire**).



- 9.** For the BEAM end of the CBTZ, use the provided template, tape measure or CBTZ (using the aid of the layout tab for the BEAM end of the CBTZ) to mark the center of the dowel pin holes of the CBTZ on the center line.

Para el extremo del CBTZ que se orienta hacia la viga, utilice la plantilla que se suministra, una cinta métrica o el CBTZ (con la ayuda de la lengüeta guía del extremo del CBTZ que se orienta hacia la viga) para marcar el centro de los agujeros para pasadores de espiga del CBTZ en la línea de centro.

Pour l’extrémité POUTRE du CBTZ, utilisez le gabarit fourni, un ruban à mesurer ou le CBTZ (en utilisant l’aide de l’onglet de mise en place pour l’extrémité POUTRE du CBTZ) pour marquer le centre des trous de goujon du CBTZ sur la ligne de centre.

- 10.**

Using a square, drill $\frac{1}{2}$ " holes through the beam for the dowel pins. Place a scrap piece of wood on the back side to minimize wood splintering.

Usando una escuadra, perfore agujeros de $\frac{1}{2}$ " a lo largo de la viga para los pasadores de espiga. Coloque un trozo de madera en la parte posterior para disminuir al mínimo el astillamiento.

À l'aide d'une équerre, percez des trous de $\frac{1}{2}$ po au travers de la poutre pour les goujons. Il est recommandé de placer un morceau de bois de rebut sur la face arrière pour réduire au minimum l'éclattement du bois.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CBTZ Concealed Beam Tie Installation Instructions

Instrucciones de instalación de uniones ocultas para vigas CBTZ


CBTZ – Instructions d’installation d’attache pour poutre dissimulée

SIMPSON

Strong-Tie

®


Final Assembly / Montaje final / Assemblage final



- 11.** Insert POST end of the CBTZ into post to the embedment line and install pins.

Inserte el extremo del CBTZ que se orienta hacia el poste en la línea de empotramiento en el poste e instale los pasadores.


Insérez l’extrémité POTEAU du CBTZ dans le poteau jusqu’à la ligne d’ancrage et installez les goujons.



- 12.** Place beam onto CBTZ and install pins.

Coloque la viga en el CBTZ e instale los pasadores.


Placez la poutre sur le CBTZ et installez les goujons.



- 13.** Verify ends of pins are equal distances from the outside edge of the post and beam. Fill and patch as desired.

Verifique que los extremos de los pasadores queden a la misma distancia del borde exterior del poste y de la viga. Rellene y parchee como sea necesario.

Vérifiez que les extrémités des goujons sont à égales distances de la surface extérieure du poteau et la poutre. Remplissez et réparez comme vous le souhaitez.



CBTZ may be 5° from vertical and still achieve published loads.

El CBTZ puede quedar a 5° con respecto a la vertical y todavía soportar las cargas publicadas.

Le CBTZ peut être à 5° de la verticale et encore obtenir les charges publiées.

For more information, visit www.strongtie.com or call (800) 999-5099.

Para más información, visite www.strongtie.com o llame al (800) 999-5099.

Pour plus d’information, visitez www.strongtie.com ou appelez 800 999-5099

This technical bulletin is effective until December 31, 2017, and reflects information available as of December 1, 2015. This information is updated periodically and should not be relied upon after December 31, 2017; contact Simpson Strong-Tie for current information and limited warranty or see www.strongtie.com.

© 2015 Simpson Strong-Tie Company Inc. • P.O. Box 10789, Pleasanton, CA 94588

T-C-CBTZINS15 12/15 exp. 12/17

800-999-5099
www.strongtie.com